

CZ: Aplikace Primeru

1. Promáčkněte ampulku uprostřed ve směru šipek, aby se uvolnil obsah nádoby v ampulce.
2. Aplikujte jednu tenkou vrstvu na důkladně očištěný, odmaštěný podklad.
3. Nechte primer vyschnout přibližně 3 - 5 min.
4. Aplikujte pásku za sucha

DE: Anwendung des Primers

1. Drücken Sie das Fläschchen in der Mitte in Pfeilrichtung zusammen, um den Inhalt des Fläschchens freizugeben.
2. Tragen Sie eine dünne Schicht auf eine gründlich gereinigte und entfettete Oberfläche auf.
3. Lassen Sie die Grundierung etwa 3 bis 5 Minuten lang trocknen.
4. Das Klebeband trocken auftragen

EN: Application of Primer

1. Squeeze the vial in the middle in the direction of the arrows to release the contents of the vial.
2. Apply one thin coat to a thoroughly cleaned, degreased surface.
3. Allow the primer to dry for approximately 3 to 5 minutes.
4. Apply the tape dry

1.



2.



PL: Aplikacja Primera

1. Ściśnij fiolkę na środku w kierunku wskazanym strzałkami, aby uwolnić jej zawartość.
2. Nałóżyc jedną cienką warstwę na dokładnie oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię.
3. Pozostawić podkład do wyschnięcia na około 3 do 5 minut.
4. Nałóżyc taśmę na sucho

SK: Aplikácia základného náteru

1. Stlačte injekčnú liekovku v strede v smere šípok, aby sa uvolnil obsah liekovky.
2. Naneste jednu tenkú vrstvu na dôkladne vyčistený a odmastený povrch.
3. Nechajte základný náter zaschnúť približne 3 až 5 minút.
4. Naneste suchú pásku

3.

